

デロンギ 全自動エスプレッソマシン

型番ESAM1100DJ

取扱説明書



MADE IN ITALY

特長

■ダブルボイラーで素早くカプチーノ

エスプレッソ抽出専用ボイラーとスチーム (蒸気)専用ボイラーを別々に搭載したダブルボイラー型です。従来のシングルボイラー型 よりも、スチームの切り替えが素早くカプチーノ作りがさらに簡単になりました。

■ 全機能フロントオペレーション

ボタンを押しつまみを回すだけでお好みの濃さや量のエスプレッソを抽出できます。また、ミルクの泡立て、給水タンクや抽出ユニットの着脱、コーヒーカスの取り出しなど、すべての操作を前面から行える省スペース設計です。

■着脱可能な抽出ユニット

本体内部に古い粉が残りにくい構造になっていますので、1杯目から新鮮なエスプレッソを抽出できます。

■コーン式コーヒーグラインダー

7段階のコーン式コーヒーグラインダーを搭載 していますので、お使いになるコーヒー豆や お好みに応じて挽き具合を調整でき、いつで も挽きたてのエスプレッソを抽出できます。 このたびは、デロンギ 全自動エスプレッソマシン ESAM1100DJをお求めいただき、誠にありがとう ございました。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、必ずこの取扱説明書を<u>最後</u>までお読みください。。

ーニー お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してくだ さい。

もくじ

_ , _
安全上のご注意 1~4
各部の名称とはたらき5~6
初めてお使いになる前に7~S
エスプレッソの抽出(豆を使う) 10~12
グラインダーの調整13
ドリップタイプコーヒーを抽出したいときは…13
内部洗浄14
エスプレッソの抽出(コーヒー粉を使う) 15~17
お好みの味を見つけるには18
カプチーノの作りかた19~22
給湯の使いかた22
お手入れ23~27
ランプの見かた 28~30
故障かな?30~31
仕様32
アフターサービスについて33

安全上のご注意 各注意事項を、必ずお守りください。

- 1. ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- 2. ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への損害を未然 に防止するものです。
- 3. 注意事項は、誤った取り扱いで生じることが想定される内容を、その危害や損害および切迫の度合 いにより、「危険」「警告」「注意」の3つに分け、明示しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う危険が切迫して想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」内 容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

4. 各注意事項には、「禁止 | または 「強制 | を促す絵表示が付いています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

:接触禁止



(水):水ぬれ禁止

:指示を守る

:電源プラグを抜く

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



: 分解禁止




):ぬれ手禁止





自分で絶対に分解・修理・改造は行わない

感電・火災の原因になったり、異常作動してケガをすることがあります。



電源/コンセントについて

・電源は交流100V(50/60Hz)で「15A 125V]と記されている壁面のコンセント に直接差し込む

> 他の機器と併用すると、発熱による火災の 原因になります。

> > 15A 125V



・コンセントは本製品だけ(単独)で使用する コンセントの差込み口が2つある場合は、 片方の差込み口を使用せず、空けたままに してください。





電源/コンセントについて



・**取り付けの悪いコンセントは絶対に使わない** 取り付けの悪い(ガタツキのある)コンセン

トや差込み口(刃受)のゆる いコンセントは、絶対に使 用しないでください。感電 や発熱の恐れがあります。





・延長コードやテーブルタップ、ソケットなどは絶対に使わない

コンセントや電源プラグ/電源コードが異常発熱し、発火する恐れがあります。


電源プラグ/電源コードについて



・電源プラグ/電源コードが異常発熱している場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

使用中に、電源プラグ/電源コードが異常に 熱くなる場合は、直ちにスチームツマミを閉 じて(OFFにして ②)、電源を切り、お求め の販売店またはデロンギエスプレッソコー

ルセンター(33ページ 参照)に、ご相談くだ さい。そのまま使用す ると、ショートや発火 する恐れがあります。





・電源プラグ/電源コードを破損するような ことはしない

電源プラグ/電源コードは、大切に扱ってください。無理に曲げたり、物を載せたり、束ねたり、傷をつけないでください。傷んだまま

使用すると、感電やショート、 発火などの原因 になります。






・動作中に電源プラグを抜き差ししない 感電·火災の原因になります。



・変形・破損している電源プラグ/電源コー ドは絶対に使わない

感電やショート、発火する恐れがあります。必ず、お求めの販売店またはデロンギエスプレッソ コールセンター(33ページ参照)に、交換を依頼してください。



感電する恐れがあ ります。



- ・電源プラグやコンセントに付着しているホコリやゴミは、定期的に取り除く ホコリやゴミが湿気を帯びると、ショートや漏電、発火などの原因になります。
- ・電源プラグは、<u>根元まで</u>しっかりと差し込む 不完全な接続は、感電や発熱による火災の 原因になります。

使用中/使用後について



お子様だけでは使わせない。幼児の手の届くところで使わない

ヤケド・感電・ケガの原因になります。



0.


・エスプレッソ抽出中は、絶対にフロントド アを開けない


ヤケドの原因になります。

0

・コーヒー抽出口やミル クフロスターから出て くる<u>お湯やスチーム</u> (蒸気)に注意する 高温のため、ヤケドの

原因になります。





ヤケドの原因になります。

- ・使用中は給水タンク内の水量をチェックする 異常発熱し、発火する恐れがあります。
- 使用中、給水タンクに水を補充する場合は、必ずスチームつまみが閉じている (OFFになっている。)ことを確認する ヤケドの原因になります。



使用中

・異常が生じた場合は、使用を中止する

万一、異常が生じた場合は、直ちにスチームつまみを閉じて(OFFにして(〇))、電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いてください。異常な状態で使い続けると、事故や故障につながります。必ず、 お求めの販売店またはデロンギエスプレッソコールセンター(33ページ参照)までご連絡ください。

お手入れについて

・本体のお手入れは電源プラグをコンセントから抜き、各部が冷えてから行う ヤケド・感電・ケガの原因になります。

雷源について

・ブレーカーが落ちる場合には、電力会社に連絡する 使用中にブレーカー(分電盤内の回路遮断器)が落ちる場合には、お近くの電力会社に ご相談ください。




電源プラグ/電源コードについて

・電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たず、必ず電源プラグを持って抜く 電源コードを無理に引っ張ると、破損する 恐れがあります。



・使用中は、電源コードを本体に触れさせない 熱で電源コードが傷み、感電やショートの 原因になります。



設置場所について

・本体は不安定なところや熱に弱い場所に置かない 本体や置いた物・場所が変形・変質したり火災の原因になります。

使用中/使用後について

・本体が転倒、落下したときには、使用せ ず、点検を依頼する

感電・火災の原因になります。

・長期間使用しない場合は、必ず電源プラ グを抜く

誤って、電源が入る恐れがあります。



・本体や操作部に水やジュースをこぼさない 本体や操作部(コントロールパネル)に、水 やジュース(液体)などをこぼさないでくだ さい。万一、こぼしてしまった場合は、 ショートや感電などの恐れがありますの で、直ちに電源を切り、使用を中止しま す。その後、お求めの販売店またはデロン ギエスプレッソ コールセンター(33ページ 参照)までご連絡ください。

🛕 注意

使用中/使用後について


- ・使用中および使用後しばらくはコーヒー抽 出口やカップウォーマートレイの金属部 分、スチーム管に触らない ヤケドの原因になります。
- ・屋外や他の用途で使用しない 本製品は、エスプレッソの抽出、給湯、蒸 気による泡立て/加熱など専用です。故障 の原因になります。



- ・使用しないときは、<u>スチームつまみを閉じて(OFFにして (())</u>、電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜く
 - 故障の原因になります。
- ・給水タンクの最大水量(MAX表示)を超えて水を入れないでください 故障の原因になります。
- ・他製品の部品や付属品などを組み合わせて 使用しない 故障や事故の原因になります。

お手入れについて

- 使用後は、必ずお手入れする(23ページ 参照)故障の原因になります。
- ・絶対に、水に浸したり、水洗いをしない 故障の原因になります。
- ・本体と電源コード/プラグに水をかけたり、水に浸けたり、水洗いをしない 感電やショート、故障の原因になります。




- ・洗剤は、必ず台所食器用洗剤を使用する 研磨剤入り洗剤やクレンザー、漂白剤、ス プレー洗剤などは使用しないでください。 本体の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂 部品の割れの原因になります。
- ガラス磨き、シンナー、アルコール、ワイヤーウール、金ブラシ、たわし、研磨スポンジなどは使用しない
 - 本体の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の割れの原因になります。
- ・牛乳の加熱/泡立てなどでミルクフロスターを使用した後は、必ずお手入れする(22ページ参照)

衛生のため、必ずお手入れを行ってください。ミルクが内部に残ったり、固まったりするのを防ぎます。


設置場所について

コーヒーマシンは、<u>左右、後部</u> <u>5cm以上、上部20cm以上空けて</u> 設置してください。

※ 室温が0℃以下になる場所では 使用しないでください。水が凍 ると故障の原因となります。



各部の名称とはたらき




コントロールパネル

1杯抽出/2杯抽出OKランプ-

抽出する準備ができたときに 緑色のランプが**点滅**から**点灯**に 変わります。

ON/OFFボタン

電源を入れる/切るときに 押します。



 \bigcirc

給湯ボタン

点滅時:スチームつまみをONの位置に回すと

ランプが赤く点滅し、ミルクフロスターからス

点灯時:給湯ボタンを押すと赤く点灯します。ラ

ンプ点灯時にスチームつまみをONの位置に回

すと、ミルクフロスターからお湯が出ます。

給湯するときに押します。ボタ ンを押し、給湯ランプが点灯し たら、スチームつまみをONに してお湯を出します。

※詳細は22ページ参照

1杯抽出ボタン/ 2杯抽出ボタン

抽出するときに押します。

コーヒー抽出量調整つまみ

コーヒーの抽出量(水量)を調整 できます。







コーヒー粉量調整つまみ

コーヒー粉の量(=コーヒー 豆を挽く量)を調整して、 コーヒーの濃さを選ぶこと ができます。

1杯のとき:7g(MIN)~ 11g(MAX)

2杯のとき:11g(MIN)~ 14g (MAX)

給水タンク注意ランプ


給水タンクがセットされていない か、水の量が少なくなり補充が必 要なときに赤く**点灯**します。

カス受け注意ランプ

カス受けがセットされていないか、 満杯のときに赤く点灯します。 1杯抽出:14回目、2杯抽出:7回 目で点灯します。また、豆ホッパー に豆がなくなると**点滅**します。

警告ランプ

フロントドアが開いているときに赤



MIN

パウダー抽出ボタン/パウダー抽出ランプ

コーヒー粉を使用して抽出するときに押します(グラ インダーは停止します)。※詳細は15ページ参照

コーヒー粉を使用した抽出の準備ができたときは、こ のランプが赤く点灯します。

※詳細は15ページ参照


MAX

給湯ランプ

チームが出ます。

内部洗浄ボタン/除石灰ランプ

内部洗浄を行うときに押します。また、このラン プが赤く点滅したときは、このボタンを押して、 石灰の除去を行ってください。



日本語シール

○ パッター報告 ボタン/ランプ

必要に応じてパネル 部や本体に貼ってお 使いください。



抽出ユニット(予備用)

(本体内部に設置されている抽出ユニットの予備です) ※詳細は24~25ページ参照。



水硬度チェッカー(除石灰剤 の箱に貼り付いています)

※詳細は9ページ参照。

初めてお使いになる前に(必ずお読みください)

本製品は、工場で実際に1台1台コーヒー豆を使って抽出試験をしてから出荷されています。そのため、本体 内部にコーヒーカスが付着していることがありますが、ご了承ください。

空気抜き

初めて本製品をお使いになる前に、空気抜きをします。 作業を行う前に、以下のことをご確認ください。

- いること。
- スチームつまみがOFFになって プラグがコンセントに差し込まれていないこと。 ※ まだコンセントには差し込まないでください。





ミルクフロスターを 内側(左側)に入れる

※内側(左側)に入れないと、 給水タンクが取り出せません。






給水タンクに水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)または軟水のミネラルウォーターをお 使いください。

給水タンクを取り出し… MAXの位置まで水を入れ…



) (1)

· @ @


- ※水の残量の高さが約3cmになるとセンサーが働 き、給水タンク注意ランプが点灯します。その 際は給水を行ってください。
- ※ 給水バルブが開くように、しっか りと奥まで押し込んでください。



プラグをコンセントに差し込む

プラグを壁面のコンセントに直接差し込みます。根元までしっかりと入れてください。

延長コードやソケット、テーブルタップ などは使用しないでください。






ミルクフロスターを外側 (右側)に出してカップを置く



※ 安定した位置に カップを置いて ください。



ON/OFFボタンを押して 電源を入れる






電源を入れて30秒以内に、スチームつまみをONの位置まで回す

しばらくすると、ミルクフロスターから水が少し出てきます。

※この時、給湯ランプが点滅します。



このとき音がし ますが、故障で はありません。




カップに30ccほど溜まったら、 スチームつまみをOFFの位置まで 戻して水を止める





1杯抽出OKランプと2杯抽出OKランプの点滅が点灯に変わるまで待つ

点灯に変わる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。













1杯抽出/2杯抽出OKランプが点滅している うちは予熱段階です。コーヒー抽出の適温 に達すると、点灯に変わります。



抽出ランプの点滅が点灯に変わったら、 抽出準備OKです!

水硬度の設定

本製品を使っていると、内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品 では、あらかじめ石灰を除去する時期を知らせる「除石灰ランプ」が定期的に点滅するように設定され ていますが、 実際にお使いになる水の硬度に応じた設定をしておくと、より正確な時期に点滅します ので、最初にこの設定を行ってください。



付属の水硬度チェッカー



エスプレッソの抽出に適した水について は、「エスプレッソの抽出」(10、15ページ) をご覧ください。

水硬度の設定をしないと、最長のサイクル(使用水量250L)で除石灰ランプが点滅する プログラムになっています。お使いになる前に、必ず水硬度の設定をしてください。

ON/OFFボタンを押して、本体の電源を切る

電源が切れると、すべてのランプが消灯します(消灯前に自動的に内部洗浄が行われ、 コーヒー抽出口より少量の熱湯が出てトレイに溜まります)。

付属の水硬度チェッカーを袋から取り出し、抽出に使用する水 に1秒間浸してから取り出し、振りながら1分ほど待つ

水硬度チェッカーがピンク色に変わります(ピンク色に変わったマスの数が水硬度のレベルを表します)。 ※ 水硬度チェッカーは付属の「全自動コーヒーマシン用除石灰剤」の箱に貼り付いています。

内部洗浄ボタンを5秒以上押し続ける

「給水タンク注意ランプ」が点灯します。

内部洗浄ボタンを5秒以上押し続けると...

「給水タンク注意ランプ」が点灯します















パウダー抽出ボタンを押して、ピンク色に変わったマスの数だ けランプを点灯させる

例えば、水硬度チェッカーの3つのマスがピンク色に変わった場合は、「パウダー抽出ボタ ン」を2回押すと、ランプが3つ点灯します(水硬度レベル「3」を示します)。

2回押すと...

3つのランプが点灯します



 \bigcirc





















内部洗浄ボタンを再度押す

水硬度の設定が本体に保存(記憶)されます。









※ 使用する水の硬度が変わった際は、再度手順1~5を行い、設定を更新してください。

エスプレッソの抽出(豆を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したコーヒー豆や水、風味や温度を保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの





エスプレッソ(マシン)用と表記されている豆が最適です。


水は...



<u>新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)</u>や<u>軟水(日本の硬度:90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。</u>

※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすく なり、故障の原因となります。

カップは...



エスプレッソ用には、約60 ~80mLの容量で、<u>肉厚の</u> ものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- 電源がONになっていること。
- スチームつまみがOFFになっていること。
- ●「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。

OFF! OFF!


操作手順

- ※初めて本製品をお使いになるときは、4~5杯分のテスト抽出をしてからお使いください。
- ※1日のご使用前または随時、手動で内部洗浄を行ってください(詳細は14ページ)。
- ※ お好みの味をコントロールするには、次の調整を行ってください(詳細は18ページ)。 ①グラインダーによる豆の挽き具合(粒度) ②コーヒー豆(粉)の量 ③コーヒーの抽出量
- ※ 豆ホッパーには、コーヒー豆以外のものを入れないでください。コーヒー粉やその他の異物は絶対 に入れないでください。




給水タンクのMAXの位置 まで水を入れ、本体に戻す

水は、新鮮な水道水または軟水のミネラ ルウォーターをお使いください。



2

コーヒー豆を入れる (最大200g)



3


トレイにカップを置く

1杯抽出するとき 2杯同時に抽出するとき





カップの高さ(7.5cm~10cm)に合わせて、コーヒー抽出口の高さを調節できます。





コーヒーの抽出量とコーヒーの濃さ(豆の量)を調整する

コーヒーの抽出量と濃さの調整は、必ず<u>抽出する前に</u>行ってください。 抽出ボタンを押した後で調整はできません。

抽出量を調整するには...

時計回り =抽出量多くなる(最大180cc/杯) 反時計回り=抽出量少なくなる(最小20cc/杯)



コーヒーの濃さを調整するには...

時計回り =豆の量多くなる(濃くなる) 反時計回り=豆の量少なくなる(薄くなる)




	MIN	MAX
1杯抽出のとき	7g	11g
2杯抽出のとき	11g	14g




1杯抽出ボタンまたは2杯抽出ボタンを押す

1杯抽出するときは「1杯抽出ボタン」を、2杯抽出するときは「2杯抽出ボタン」を押します。 ※途中で抽出を止めたいときは、再度「1杯抽出ボタン」または「2杯抽出ボタン」を押します。

1杯抽出するとき



2杯抽出するとき



⚠ご注意


抽出口からでる熱湯で ヤケドをしないように 注意してください。

コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。

豆がグラインドされ(挽かれ)、蒸らしが行われた後、抽出が始まります。 設定した量が抽出されると、自動的に止まり、コーヒーカスがカス受けに捨てられます。 しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOK になります。



電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切れます。


電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。

△ご注意

- カス受け注意ランプが赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください(24ページ参照)。 抽出回数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したとき は、必ずカスを捨ててください。
- 長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください(24~25ページ参照)。



プラグをコンセントから抜く



うまく淹れられなかったときは… (使用する豆に合わせて本製品を調整する)

コーヒーの抽出が遅いとき、またはまったく抽出されないとき

→対処方法 **①** コーヒー豆の挽き具合を 粗くします 豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整ダイヤル」(13ページ参照)を粗いほう(時計回り)に1目盛ずつ回して調整してください。

→対処方法 **②** コーヒー粉量(挽く豆の 量)を少なくします 「コーヒー粉量調整つまみ」を少ないほう(反時計回り)に少しずつ回し、お好みの状態になるまで調整してください(11ページ参照)。

コーヒーの抽出が早すぎたり、クレマが少ないとき


→対処方法 **①** コーヒー豆の挽き具合を 細かくします 豆ホッパーに付いている「グラインダー粒度調整 ダイヤル」(13ページ参照)を細かいほう(反時計回り)に1目盛ずつ回して調整してください。

→対処方法 ②


コーヒー粉量(挽く豆の量)を多くします

「コーヒー粉量調整つまみ」を多いほう(時計回り)に少しずつ回し、お好みの状態になるまで調整してください(11ページ参照)。

グラインダー粒度調整ダイヤル



コーヒー粉量調節つまみ



△ご注意

グラインダー粒度調整ダイヤルは、必ずグラインダーが作動しているときに回してください。 グラインダーが停止しているときに無理に回すと、故障の原因となります。

グラインダーの調整


グラインダー粒度調整ダイヤルは、工場出荷時に「4」に設定されています。通常はこの設定のままお使いいただけますが、お使いになる豆によって、抽出が早過ぎたり、遅過ぎたりする場合は、粒度を調整してください。

介ご注意

必ずグラインダーが作動しているときに回してください。グラインダーが停止しているときに無理に回すと、 故障の原因となります。

▼ 時計回りに回す (目盛を大きくする)

粒度が粗くなり、抽出が速くなりま す。クレマは出にくくなります。



反時計回りに回す (目盛を小さくする)


粒度が細かくなり、抽出が遅くなります。クレマができやすくなります。

ドリップタイプコーヒーを抽出したいときは

以下のような設定で淹れると、ドリップタイプコーヒーに近い味をお楽しみいただけます。

■ 用意するコーヒー豆は...

深煎り(フレンチ・ローストまたはイタリアン・ロースト)レギュラーコーヒー用の豆またはパウダーをご用意ください。



本製品は、常に圧力をかけて抽出を行いますので、自然ろ過方式で抽出するドリップコーヒーとは異なります。ドリップタイプコーヒーの設定で抽出してお飲みになるときも、豆は深煎りをお使いになることをおすすめします。

※パウダーは、粗挽きから中挽きのパウダーをおすすめします。

お使いになる前に、電源がONになっていること、「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」が 点灯していることをご確認ください。



トレイにカップを置く

高さ10cmまでのコーヒーカップまたはマグカップを置いてください。



2

「お好みの味を見つけるには…」(18ページ)をご覧になり、①豆の挽き方(粒度)、②豆の量、③抽出量を以下のように調整する

● 豆の挽き方(コーヒーパウダーをお使いになるときは不要です)

グラインダーが作動しているときに、グラインダー粒度調整ダイヤルの目盛を粗い方(目盛4以上がおすすめ)にセットします。


※ 必ずグラインダーが作動しているときに回してください。

2豆の量

コーヒー粉量調整つまみをほぼ中央前後(時計の針11時から1時の位置)にセットして

ください(粉の量はやや多目の8~10gの設定になります)。

※ コーヒーパウダーをお使いになるときはパウダー投入口に、約8~10g(付属の計量スプーンに小山盛り1杯)のコーヒーパウダーを入れます(コーヒーパウダーを使用する場合、1回の投入は最大14gです)。



3抽出量

通常ドリップタイプコーヒーは多め(120cc以上)に抽出します。本製品では、1回の操作で1杯あたり最大180ccのコーヒーを抽出できます。お好みの量を設定してください。※コーヒー抽出量調整つまみを中央よりやや右(時計の針1時の位置)前後にセットすると、約120ccの設定になります。





1杯抽出ボタンまたは2杯抽出ボタンを押して抽出する

内部洗浄(1日のご使用前または随時行ってください)

本体内部の給湯管などに残ったお湯を排出するため、<u>1日のご使用前または随時、内部洗浄を行ってく</u>ださい。

ON/OFFボタンを押し、「抽出OKランプ」が点滅から点灯に 変わるまで待つ


自動的に内部洗浄が始まり、途中で少量のお湯が排出されます。

※本体が温かいと、自動的に内部洗浄は行われません。

2 内部洗浄ボタンを押す

本体内部を洗浄したお湯が、コーヒー抽出口から約80ccほど排出されます。

③ 再度、「抽出OKランプ」が点滅から点灯に変わるまで待つ 「1杯抽出OKランプ」および「2杯抽出OKランプ」がともに点 灯したら、抽出準備OKです。



介ご注意

内部洗浄は随時行えますが、毎回約80ccのお湯が排出されます。

そのため、大きめのカップをコーヒー抽出口の下に置いたり、水位計をまめに確認したりするなどして、 トレイからお湯やコーヒーがあふれないようご注意ください。

エスプレッソの抽出(コーヒー粉を使う)

本格的なエスプレッソを抽出するために、エスプレッソに適したコーヒー粉や水、風味や温度を保つためのカップをご用意ください。

■ 用意するもの

コーヒー粉は...



エスプレッソ(マシン)用と表記されている極細挽きの粉が最適です。

- ※ ドリップ用の粉は、挽き具合が粗いので不向きです。
- ※ インスタントコーヒーは使用しないでください。


水は...



<u>新鮮な水道水(浄水器・製水器を通した水も含む)</u>や<u>軟水(日本の硬度:90mg/L以下)のミネラルウォーターが適しています。</u>

※ 硬水を使用するとカルキ分が詰まりやすく なります。


カップは...



エスプレッソ用には、約60 ~80mLの容量で、<u>肉厚の</u> ものをお選びください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- 電源がONになっていること。
- スチームつまみがOFFになっていること。
- [1杯抽出OKランプ|および「2杯抽出OKランプ|が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと(ただし、豆ホッパーにコーヒー豆が入っておらず、「カス受け注意ランプ」が点滅している場合を除く)。



操作手順

- ※付属の計量スプーンを使って、お好みの粉の量(1杯分:最大14g)を入れてください。
- ※ パウダー投入口には、コーヒー粉以外のものを入れないでください。コーヒー豆、インスタントコーヒー、その他の異物は絶対に入れないでください。


※本体の電源がOFFになっているときにコーヒー粉を入れないでください。 粉が本体内部に撒き散らされ、故障の原因となります。



付属の計量スプーン




給水タンクのMAXの位置 まで水を入れ、本体に戻す





パウダー抽出ボタンを押す



ランプが点灯します。



付属の計量スプーンで測って、コーヒー粉を入れる



コーヒー粉の入れ過ぎに注意

- エスプレッソを抽出する粉の量は14gまでです。それより多く 入れるとエスプレッソが抽出されません。また、粉が本体内部 に残り、故障の原因となります。
- 14gより多く粉を入れてしまったときは、パウダー投入口に粉が詰まってしまいます。ご家庭にあるヘラやスプーンの柄などを使い、粉を押し下げてください。その後、抽出ユニットを取り出し、きれいに洗ってください(24~25ページ参照)。






トレイにカップを置く




カップの高さ(7.5cm~10cm)に合わせて、コーヒー抽出口の高さを調節できます。



5

コーヒーの抽出量を調整する


コーヒー抽出量調整つまみを時計回りに回す と抽出量が多くなり、反時計回りに回すと少 なくなります。





1杯抽出ボタンまたは2杯抽出ボタンを押す

※途中で抽出を止めたいときは、再度「抽出ボタン」を押します。



コーヒーの抽出中は、絶対にフロントドアを開けたり、給水タンクを取り外さないでください。


蒸らしが行われた後、抽出が始まります。

設定した量が抽出されると、自動的にとまり、コーヒーカスがカス受けに捨てられます。 しばらくして「1杯抽出OKランプ」、「2杯抽出OKランプ」がともに点灯すると、次の抽出がOKになります。

続けて、コーヒー豆を使用してエスプレッソを抽出する場合は、再度「パウダー抽出ボタン」を押します。「パウダー抽出ランプ」が消灯します。



電源を切るときは、ON/OFFボタンを押す



電源を切らずに、何も操作しなかった場合は、最後の抽出より3時間後に内部洗浄が行われ、自動的に電源が切れます。


電源が切れる前に、自動的に内部洗浄が行われます(抽出口より熱湯が少量出て、トレイに溜まります)。

⊘ メモ

- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したら、溜まっているカスを捨ててください(24ページ参照)。 抽出回数をカウントしていますので、カス受けが満杯になっていなくても、ランプが点灯したとき は、必ずカスを捨ててください。
- 長期間使用しないときは、抽出ユニットのお手入れを行ってください(24~25ページ参照)。



プラグをコンセントから抜く



より熱いコーヒーをお好みの場合は...

カップを熱湯で湯煎するか、カップウォーマーに2分くらい置いて温めます(特に厚手のカップは抽出されたコーヒーの熱を奪ってしまいますので、湯煎や予熱をしてください)。

●湯煎する

「内部洗浄ボタン」を押し、抽出される熱湯(約80cc)でカップを温めてください。

※温めに使った熱湯は捨ててください。









△ご注意

カップの大きさによっては、カップから熱湯が あふれる場合があります。

熱湯でヤケドをしないように注意してください。


●予熱しておく

カップをカップウォーマーに2分くらい置き、 あらかじめ温めておきます。




2分くらい温めます





お好みに合わせて設定を変えると、様々なエスプレッソをお楽しみいただけます。



コーヒー粉で抽出する場合:

●豆の挽き方、②豆の量は、お使いになる豆の挽き方や投入する粉の量で調整します。あとは ③抽出量を調整し、お好みの味をお楽しみください。

スチーム(蒸気)で牛乳を泡立て、エスプレッソに盛り付けると、カプチーノのできあがりです。 カプチーノには、泡立てに適した牛乳と泡立て用の器(ピッチャー)をご用意ください。

■ 用意するもの



新鮮で冷えた成分無調整/乳脂肪分 2.3%以上(3.5~3.7%が適してい ます)の牛乳をご用意ください。ミ ルクを泡立てると、泡立てる前より 体積が2~3倍になります。

※ 加工乳や低脂肪乳、また一度温めた牛乳は、 泡立ちがよくありません。

泡立て用の容器は...




口径は約6cm(目安)

約250~350mLの容器で、 取っ手のあるステンレスなどの 金属製のものが最適です。

※ 陶器やガラス製は、内部のミルクの温度 がわかりにくいため、金属製のものをお すすめします。


カップは...



カプチーノ用には、約 120~150mLの容量 で、肉厚のものをお選び ください。

お使いになる前に、以下のことをご確認ください。

- 電源がONになっていること。
- スチームつまみがOFFになっていること。
- [1杯抽出OKランプ]および[2杯抽出OKランプ]が点灯していること。
- 各種注意ランプが点灯・点滅していないこと。



操作手順



ミルクフロスターを外側 (右側)に出してカップを置く




※安定した位置に カップを置いて ください。

2 スチームつまみをONの位置まで回す

スチームノズルに古くなったお湯が残っ ている場合は、先にお湯が排出されま

す。お湯がスチー ム(蒸気)に変わる まで、数秒間お待 ちください。



3 スチームが出るのを確認したら、すぐにスチーム つまみをOFFの位置に戻す

フォームミルクを作る準備ができました。





容器に牛乳を1/3~1/2くらい入れてミルクフロスターに差し 込み、スチームつまみをONの位置まで回す

※ スチームを出している間は、 給湯ランプが点滅します。

↑ご注意

2分以上スチームを出したままにしないでください。

1/3~1/2くらい牛乳を 入れる


容器をミルクフロスターに差し 込んで半分以上牛乳に浸け...

ONの位置まで しっかりと回す









※約2倍に泡立ちますの で、これ以上入れると溢 れ出ることがあります。


※牛乳の半分以上の位置ま で、ミルクフロスターを浸 けてください。

※途中の位置で止めた状 態では、スチームは正 常に出ません。

蒸気(スチーム)で牛乳を泡立てる

ミルクフロスターの先からシューッと いう音とともにスチームが噴き出し て、牛乳を温め、フォームミルクがで きていきます(容器の底が人肌よりもや や熱い状態になります)。

※ 泡立てるとき、容器を上下に動かし たりする必要はありません。



熱くなりますので、

- 泡立てるときは、容器の底面から1 c mほど離した位置にミルクフロスターの先端が来るように 容器を持ってください。ミルクフロスターの先端が容器に接した状態ではうまく泡立ちません。
- ミルクを加熱しすぎると泡立てがうまくいかなくなりますので、ご注意ください。

介ご注意


- •泡立て中はスチームで金属部分(スチーム管)が熱くなります。ヤケドをしないように注意してください。
- ●ミルクフロスターからスチームが出ている(スチームつまみを開けている)ときに、容器をはずさない。 でください。ヤケドをする危険があります。
- ●泡立て中は、常にミルクフロスターの先端がミルクの表面から出ないようにしてください。泡が 飛び散り、ヤケドをする危険があります。

5

容器の口近くまで泡が上がってきたら、スチームつまみをOFF の位置に戻してスチームを止める

※ ミルクを加熱しすぎると、うまく泡立たなくなるので注意してください。

スチームつまみをOFFの位置に戻す













1杯抽出OKランプ、2杯抽出OKランプが点灯します。

6

蒸気(スチーム)の出が止まったら、ミルクフロスターから 容器をはずす

濡れ布きんの上で容器を軽くトントンと叩いたり、円を描くように回して、空気とよく混ぜ合わせると、泡が細かくなり、長持ちします。

軽くトントンと叩く

円を描くように回す








大きめのカップにエスプレッ ソを抽出する

エスプレッソの淹れかたは $10\sim17$ ページを ご覧ください。






エスプレッソに泡立てたミル クを盛る

抽出したエスプレッソに適量のフォームミルクを注ぎます。お好みでシナモンパウダーや ココアパウダーなどをふりかけてください。

カプチーノのできあがり!



※エスプレッソ約1/3、フォームミルク 約2/3がバランスの目安です。




カプチーノを作り終わったら、ミルクフロスターを洗浄する

- ※ 使い終わったら、必ずミルクフロスターを洗浄してください。
- ●スチームミルクを作るときに使用した容器に、1/3ほど水を入れる
- ②水を入れた容器をミルクフロスターに差し込む
- ❸スチームつまみをONの位置まで回し、数秒間スチームを出す
- この操作で、ミルクフロスター内部に残っているミルクを排出します。
- ※ 衛生のため、必ずこの操作を行ってください。ミルクが内部に残ったり、固まったりするのを防ぎます。




1日の終わりに

- **①**スチームつまみをOFFの位置に戻す
- **②**ミルクフロスターとスチームノズルをはずす
 - ※必ず、本体および各部の温度が下がってから行ってください。 片手でハンドルを持ち、もう一方の手でミルクフロスターを
 - ①時計回りに回して②下方向に引っ張ってはずしてから
 - ③スチームノズルをはずします。




矢印で示されている2つの穴が詰らないように、よく洗います。詰まっているときは、爪楊枝などを使って取り除いてください。




取り外したときと逆の要領で、スチームノズルをスチーム管に差し 込んでから、ミルクフロスターを差し込み、反時計回りに回して固 定します。


※スチームノズルを差し込む際、スチームノズルの目印線とスチーム管の 取っ手の位置を合わせてください。





電源を切り、動作が完全に止まったことを確認したら、プラグをコンセントから抜く





給湯の使いかた

熱湯(約75~80℃)が必要なときは、以下の方法で給湯してください。

- ●「抽出OKランプ」が点灯していることを確認し、給湯ボタンを押す
- 2ミルクフロスターを外側(右側)に出し、お湯受けの容器を置く
- ③スチームつまみをONの位置まで回す スチームノズルにスチームが残っていた場合、ミルクフロス ターから数秒間スチームが排出された後に熱湯が出てきます。
- 4 給湯を止めるときは、スチームつまみをOFFの位置 まで戻す

⚠で注意

熱湯でヤケドをしないように注意してください。

2分以上お湯を出したまま にしないでください。



使用頻度や汚れ具合によりますが、以下の要領で、定期的にお手入れをしてください。

■本体表面、電源コード/プラグのお手入れ

汚れたときは、固く絞った濡れ布きんで拭きます。

汚れがひどい場合は、少量の台所食器用洗剤をつけた布で拭い てから、濡れ布きんで洗剤をよく拭き取ってください。

△ご注意

- お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に 冷めてから行ってください。
- 研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗い機は使用できません。




■トレイ、カス受け、本体内部、ミルクフロスターのお手入れ (随時および毎日の使用終了後)


本体内部やトレイ、カス受けをお手入れするときは、フロントドアを開け、トレイを手前に引き出してから、給水タンクを引き出します。

※ お手入れするときは、電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。

フロントドアを開け...




1日の使用が終わったら、給水タンクとカップ受けを取り外して水洗いし、乾かしてから元に戻します。



トレイ、給水タンクを引き出す





* 随時行ってください。

- トレイの水位計(赤)が上がってきたら、トレイを取り外して、水を捨て、水洗いしてください。
 - ※トレイ内の水位がわかるように、水位計が付いています。カップ受けから数ミリのところまで水が溜まると、水位計が上がってきます。


水位計

* 随時行ってください。


- 「カス受け注意ランプ」が赤く点灯したときは、 カス受けに溜まっているカスを捨てます。
 - ※ 抽出回数をカウントしていますので、カ ス受けが満杯になっていなくても、ラン プが点灯したときは、

必ずカスを捨てて

ください。




• こびりついたコーヒー粉は、フォークや爪楊 子などを使って取り除き、付属のブラシで掃 き出すか、掃除機で吸い取ります。



1日の使用が終わった ら、コーヒー抽出口が詰 まっていないか、チェッ クします。詰まっている ときは、ブラシや爪楊枝 などを使って取り除いて ください。



1日の使用が終わった ら、ミルクフロスター とスチームノズルをは ずして洗浄します (22ページの手順9参照)。



■抽出ユニットのお手入れ(毎日の使用終了後)

抽出ユニットは、コーヒー粉が詰まらないように、ひんぱんに洗浄 してください。

コーヒー粉の詰まりは、故障の原因となります。

● 「ON/OFFボタン」を押して、本体の電源を切り、すべてのラン プが消えるまで待つ。


↑ご注意

抽出ユニットは、電源が切れているときのみ取り外しできま す。電源が入っているときに、無理に取り外そうとすると、故 障の原因となります。

- ※電源プラグは抜かないでください。
- ②フロントドアを開け、トレイを引き出す。 トレイやカス受けを洗浄します(前項参照)。
- ❸抽出ユニットの赤いボタンをしっかりとつまみ、手前に引き出す。
 - ※抽出ユニットが一番下まで下がっていることを確認してくださ い。抽出ユニットが下がっていないときは、フロントドアを閉 めて、プラグを抜き、再度差し込んでください。



抽出ユニットが一番下 まで下がっていること を確認します。




- ◆ 流水で抽出ユニットを洗浄する。 フィルターに残ったコーヒー粉は、押し込んでか ら洗い流します。
 - ※ 洗剤や研磨剤、漂白剤は使用しないでください。 フィルターに付いたコーヒーの油分が金属の表面 に膜をつくり、金属臭を抑えます。




上から見たところ

⑤抽出ユニットが乾いたら、本体に戻す。 図のようにして、抽出ユニットを本体受 け部にはめ込み、正しい位置にセットし ます。



⑥カス受けをトレイにセットして本体に戻 し、フロントドアを閉める。




残っているコーヒー粉を


洗い流す

⊘ XE

- 抽出ユニットが正しくセットされていないと、フロントドアが閉まらないので、コーヒーを抽出できま せん(本体の電源を入れると、警告ランプが赤く点灯します)。
- 抽出ユニットをセットしにくい場合は、下図のように抽出ユニットの上下を強く押してからセットし直 してください。

抽出ユニットは伸縮する構造 になっています。ユニットの 着脱時は、縮めた状態にして 行います。






• それでもセットしにくい場合は、無理にセットしようとしないで、いったんフロントドアを閉め、電源 プラグを抜きます。再度プラグを差し込み、すべてのランプが消灯するのを待ってから、フロントドア を開け、抽出ユニットをセットし直してください。

■ 石灰の除去

本製品を使っていると、徐々に内部管などに水の石灰質(カルキ)が付着し、故障の原因になります。本製品では、定期的に石灰を除去する時期を知らせる除石灰ランプが点滅します。除石灰ランプが点滅したら、付属の全自動コーヒーマシン用除石灰剤を使用して洗浄してください。

まず、石灰を除去します

1 給水タンクに、付属の除石灰剤 1本(100mL)と水(1L)を入れる。




除石灰の目安

除石灰の頻度は、設定した水の硬度によって異なります。除石灰を行う目安は、以下のとおりです。


設定水硬度レベル	1	2	3	4
除石灰が必要 となる使用水量 の目安	250L	150L	80L	45L

②ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置く。

※水硬度の設定の詳細は9ページ参照



③「ON/OFFボタン」を押して本体の電源を入れ、「抽出OKランプ」が点灯するまで待つ。














4点滅している「内部洗浄ボタン」を5秒以上押す。

「除石灰ランプ」が赤く点灯する。










<u>^</u>į\






⑤スチームつまみをONの位置までしっかりと回す。



△ご注意


熱湯でヤケドをしないように注意してください。

ミルクフロスターからお湯が出てきます。お湯の排出・停止が自動的に数回繰り返されます (約20分)。 ⑥「給水タンク注意ランプ」が点灯したら、スチームつまみをOFFの位置に戻す。



本体内部に残った除石灰剤を洗い流します

→ 給水タンクに残った水を捨てて、すすぐ。
その後、新鮮な水を満たして、本体に戻す。






❸ミルクフロスターの下に1.5L以上の空の容器を置き、スチームつまみをONの位置まで回す。



ミルクフロスターからお湯が出てきます。 洗浄が終了すると、「除石灰ランプ」が消灯します。



△ご注意

熱湯でヤケドをしないように注意してく ださい。

⑤「給水タンク注意ランプ」が点灯したことを確認する。



⑩スチームつまみをOFFの位置まで戻す。



以上で完了です。

ランプの見かた

■通常のとき

フロントパネルのランプで、本体の状態をお知らせします。

光りかた	説明
	本体の温度がコーヒー抽出の適温まで達していないため、抽出の準備ができていません。点灯に変わるまでお待ちください。
	コーヒーを抽出できます(10ページ参照)。
①	1杯の抽出を行っています。
②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②	2杯の抽出を行っています。
	ミルクフロスターからスチームを出している状態です。
	ミルクフロスターから給湯できる状態です。スチームつまみをONの 位置に回してお湯を出してください(22ページ参照)。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	コーヒー粉を使用した抽出の準備ができました(15~17ページ参照)。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	石灰の除去が必要なことを知らせています。石灰の除去を行ってください(26~27ページ参照)。

■トラブルが起きたとき

以下のランプが点灯または点滅したときは、本体で何らかのトラブルが発生しています。下記を参照し、適切に対処してください。

光りかた	症状/状態	対処方法
	給水タンクが空になっている か、正しくセットされていな い。	給水タンクのMAXの位置まで水 を入れ、正しくセットしてくだ さい(7ページ参照)。
給水タンク注意ランプ点灯	給水タンク内の水量検知用浮き がひっかかっている。	水量検知用浮きを箸の先などで押し て、ひっかかりを取ってください。
	コーヒーが抽出されず、異音がする。	スチームつまみをONの位置まで 回し、ミルクフロスターからス チームを出してください。
給水タンク注意ランプ点滅 	コーヒーの抽出が遅い。	グラインダー調節ダイヤルを1目 盛時計回りに回してみてくださ い(13ページ参照)。
	カス受けが満杯になっている。	カス受けを空にしてから、よく 洗い、戻してください(必ず空 にしてから戻してください) (24ページ参照)。
カス受け注意ランプ点灯	カス受けがセットされていない。	カス受けをセットしてください。
	豆ホッパーにコーヒー豆が投入 されていない。	豆ホッパーにコーヒー豆を投入 してください(10ページ参照)。
。◇ ■ <u>A</u> ③ /目 ← カス受け注意ランプ点滅	グラインダーの作動時に異音がする。	小石などの異物が詰まっている 可能性があります。デロンギ エ スプレッソ コールセンター(33 ページ参照)にご連絡ください。
○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	「パウダー抽出ボタン」を押した が、パウダー投入口にコーヒー 粉が投入されていない。	パウダー投入口にコーヒー粉を投入してください(16ページ参照)。 または、再度パウダー抽出ボタンを押して、キャンセルしてください。
○	抽出ユニットが正しくセットさ れていないか、フロントドアが 開いている。	抽出ユニットのPUSHマークを、 カチッという音がするまで押し込 んでください。また、赤いボタン が外側にきていることを確認し てください(25ページ参照)。

光りかた	症状/状態	対処方法
① ロ ロ ロ	スチームつまみがONの位置に なっている状態で電源を入れ た。	スチームつまみをOFFの位置まで 戻してください(10ページ参照)。
・ カー・	お手入れの後、抽出ユニットがセットされていない。	プラグを抜き、再度差し込みます。フロントドアを開け、抽出ユニットの受けが一番下にあることを確認してから、抽出ユニットをセットします(24~25ページ参照)。その後プラグを抜き、再度差し込んでから、「ON/OFFボタン」を押します。
。◇ III ▲ ③/II ♣ 警告ランプ点灯	本体内部が非常に汚れている。	お手入れを行ってください (23~25ページ参照)。
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	パウダー投入口が詰まっている。	ヘラやスプーンの柄などを使って、詰まりを取り除いてください。その後抽出ユニットを取り出して、きれいに洗ってください(16、24~25ページ参照)。
○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	フロントドアが開いている。	フロントドアを閉めてください。

故障かな?

使用中に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して、電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。以下の点を確認し、それでも正常に機能しないときは、お買い求めの販売店またはデロンギエスプレッソ コールセンター(33ページ参照)までお問い合わせください。

症状	原因	対処方法
コーヒーが片方の抽出口からしか出てこない	抽出ユニットが温まっていない。	「内部洗浄ボタン」を押してから、コーヒーの 抽出を行ってください(14ページ参照)。
	本体の抽出口が詰まっている。 抽出ユニットの抽出口が詰まって いる。	爪楊枝などを使って、本体の抽出口や抽出 ユニットの抽出口のコーヒー粉の詰まりを 取り除いてください(24~25ページ参照)。
コーヒーがクリーミーでな い(クレマがない)	コーヒー豆の量が少なすぎる。 コーヒー豆量に対して抽出量(液) が多い。	コーヒー粉量調整つまみを時計回りに回して調整してください(11ページ参照)。
	粒度が粗すぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回りに1目盛回してください(13ページ参照)。
	適切な豆を使用していない。	新鮮なエスプレッソ用の豆を使用してください。

症状	原因	対処方法
コーヒーの抽出が遅い	粒度が細かすぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを時計回りに 1目盛ずつ回してください(13ページ参照)。
	コーヒー粉の量が多すぎる。	コーヒー粉量調整つまみを反時計回りに 少しずつ回してください(11ページ参照)。
コーヒーの抽出が早すぎる	粒度が粗すぎる。	グラインダー粒度調整ダイヤルを反時計回り に1目盛ずつ回してください(13ページ参照)。
	コーヒー粉の量が少なすぎる。	コーヒー粉量調整つまみを時計回りに 少しずつ回してください(11ページ参照)。
スチームつまみを回して も、スチームが出てこない	ミルクフロスターの穴が詰まって いる。	ミルクフロスターとスチームノズルを洗浄 してください(22ページ参照)。
「1杯抽出ボタン」や「2杯抽 出ボタン」を押しても、お 湯しか(または何も)出てこ ない	本体内部に粉や異物が詰まっている。	ヘラやスプーンの柄などを使って、パウダー投入口より詰まりを取り除いてください。その後、抽出ユニットと本体内部を掃除してください(16、24~25ページ参照)。
「ON/OFFボタン」を押しても、電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
お手入れの際、抽出ユニッ トが取り外せない	電源が入っている。	本体の電源を切ってから、取り外してくだ さい(24ページ参照)。
		※抽出ユニットは、電源が入っていないと きのみ取り外せます。無理に取り外そう とすると、故障の原因となります。
コーヒー粉で抽出しようと しているのに、コーヒーが 抽出されない	コーヒー粉の量が多すぎる (1杯分より多く投入している)。	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、 本体内部を掃除してください(24~25ページ 参照)。
		※投入できるエスプレッソ粉の量は、最大 で14gです (16ページ参照)。
	「パウダー抽出ボタン」を押していない。	本体内部を掃除してください(24~25ページ 参照)。 その後、パウダー抽出ボタンを押してか ら、再度操作を行ってください。
	電源が切れているときに、コーヒー粉を投入した。	電源を切り、抽出ユニットを取り外して、本体内部を掃除してください(24~25ページ
		参照)。 その後、本体の電源を入れ、再度操作を 行ってください。
コーヒーが抽出口ではな く、フロントドアの部分か ら出てくる	抽出口にコーヒー粉が詰まっている。	爪楊枝などを使って、抽出口を掃除してく ださい(24ページ参照)。

製品名称/型式番号	デロンギ 全自動エスプ	レッソマシン/ESAM1100DJ		
定 電圧/周波数	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz		
格消費電力	1250W			
電源コードの長さ	1.9m			
外 形 寸 法	幅280×奥行き380×高	高さ365mm		
質 量	10.5kg			
給水タンク容量	1.8L(給水バルブ式)			
豆ホッパー容量	200g			
豆 量 設 定	1杯抽出:7~11g	2杯抽出:11~14g		
コーヒー粉使用	可(最大14g)			
コーヒー抽出量	20~180cc			
カス受け容量	1杯抽出:14回分	2杯抽出:7回分		
適 正 抽 出 杯 数	~35杯/日			
ポンプ圧	15気圧			
グラインダー	7段階、コーン式			
本体	ABS樹脂			
材	AS樹脂			
抽出ユニット	ポリアセタール樹脂			

	別売品
抽出ユニット	価格5,000円(本体価格4,762円、消費税238円)送料別
全自動コーヒーマシン用除石灰剤(2個入り)	価格2,520円(本体価格2,400円、消費税120円)送料別
水硬度チェッカー	価格120円(本体価格115円、消費税5円)送料80円(税込み)

この製品は欧州RoHS指令に適合した製品です。

欧州RoHS指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合(EU)による指令です。 この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル (PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)の含有率が、いずれも含有率基準値以下であり、環境に配慮して製造されました。



アフターサービスについて

1) 使用中に異常(★)が生じた場合は、ただちに電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。 その後、30~31ページ「故障かな?」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または デロンギ エスプレッソ コールセンター(下記)にご相談ください。

- ー ー ー → ★以下のような場合には、点検および修理が必要です〉— ー・

- ・使用中、電源コードおよび電源プラグ、コン セントが異常に熱くなる
- ・本体の機器内部に水などの液体をこぼした
- ・電源コード、電源プラグが変形/破損している
- ・本体に強い衝撃を与えた
- ・取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に 機能しない

- 2)万一、故障/損傷した場合は、
 - ①お求め時期 ②製品名称と型式番号 ③故障の状況――を連絡のうえ、修理を依頼してください。
- 3)保証期間中(1年)は、保証書に記載されているものについては、無償で修理いたします。ただし、安 全上および使用上の注意を無視しての故障、規格外に改造をしたものは、その限りではありません。 また、保証期間が過ぎたものについては、有償で修理いたします。
- 4)補修用性能部品の保有期間について
 - ・弊社では、この全自動コーヒーマシンの補修用性能部品について、最終輸入日を起点に5年間保有 しております。
 - ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5) 真心点検のお勧め: 保証期間が過ぎて気になる点がございましたら、安全のために専門技術者によ

る点検をお勧めします。点検のご依頼方法、料金等につきましては、デロンギ エスプレッソ コールセンター(下記)までお問い合わせください。 ※下の枠内に、ご購入年月日を記入してください。点検の目安になります

ご購入年月日:

C 0 10	流(大)	· 9 o
	_	
	月	Н

6)デロンギ再資源化システムについて



ご不用になった製品は、下記の要領に従い、デロンギ エスプレッソ コールセ ンターまでお送りください。素材ごとに分別し、再資源化いたします。

年

送料について:再資源化の費用は弊社が負担いたしますが、送料はお客様

のご負担(元払い)となります。予めご了承ください。

梱包について:製品の入っていた箱(元箱)に入れてお送りください。元箱

がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアーパッキンにく

るんでください。

※外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店またはデロンギ エスプレッソ コールセンターまでお問い合わせください。

デロンギ エスプレッソ コールセンタ

受付時間 毎日9:00~18:00 ※時間外は留守電またはFAX対応

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 安田倉庫(株)内4号ビル

Tel. & FAX. 0120-074-900

WEWO





〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-6 第3大東ビル

www.delonghi.co.jp イタリアのライフスタイル情報満載!会員登録でプレゼントのチャンスも!

